







CYLINDER IN


last update 19/10/2015

BEL1044


Cylinder 1-IN: code 926A.GU.04 max.50W QPAR16/GU10 - 230V~ - CE - IP44 - IK04   0,5 

Cylinder 2-IN: code 927A.GU.04 max.2x50W QPAR16/GU10 - 230V~ - CE - IP44 - IK04   0,5 

code: 926A








code: 927A



INSTALLATION INSTRUCTIONS - PART A

1. FIT THE PVC HOUSE BOX IN THE WALL
2. MAKE THE ELECTRICAL CONNECTION
3. PLACE THE LUMINARY
4. SWITCH ON



belpasta 1g

NL Voor een correcte installatie is het verplicht de schroeven te behandelen met belpasta.
 FR Pour une bonne installation, vous devez enduire les parties à visser avec la graisse belpasta ci-jointe.
 EN For a good installation, it is obliged to put the grease belpasta on the screwing part .
 DE Sie müssen die Teile der Leuchte, die geschraubt werden mit dem beigefügten Fett belpasta bestreichen.
 GR Για καλή εγκατάσταση, σας συνιστούμε να βαλετε στα σημεια προς βιδωμα λίγο γρασο belpasta, το οποιο βρισκεται στην συσκευασία.

BEL LIGHTING

BEL LIGHTING sprl
 Avenue Ernest Solvay 42
 B-1480 Saintes (Tubize)
 Belgium
 Phone: +32(0)2 3552428
 Fax: +32(0)2 3550396
 e-mail: info@bel-lighting.com
 www.bel-lighting.com

PART

A

Lees de algemene gebruiksvoorwaarden : PART B
 Lire attentivement les conditions générales d'utilisation: PART B
 Read attentively the general instructions: PART B
 Lesen Sie die allgemeinen Gebrauchsanweisungen: PART B
 Διαβάστε της γενικές οδηγίες : PART B

WAARSCHUWING
 AVERTISSEMENT
 WARNING
 ΠΡΟΣΟΧΗ