



TANGO INTERIOR

last update 14/06/2021


BEL1159

Tango R V :	code: 8086V. _ 30. _ _	3,2W/350mA - CE - IP40 - IK10
Tango R H :	code: 8086H. _ 30. _ _	3,2W/350mA - CE - IP40 - IK10
Tango R X :	code: 8086X. _ 30. _ _	3,2W/350mA - CE - IP40 - IK10
Tango K V :	code: 8088V. _ 30. _ _	3,2W/350mA - CE - IP40 - IK10
Tango K H :	code: 8088H. _ 30. _ _	3,2W/350mA - CE - IP40 - IK10
Tango K X :	code: 8088X. _ 30. _ _	3,2W/350mA - CE - IP40 - IK10




BEL LIGHTING

BEL LIGHTING sprl
Avenue Ernest Solvay 42
B-1480 Saintes (Tubize)
Belgium
Phone: +32(0)2 3552428
Fax: +32(0)2 3550396
e-mail: info@bel-lighting.com
www.bel-lighting.com




INSTALLATION INSTRUCTIONS - PART A

1. Before accessing any parts carrying live voltage, the power must be disconnected
Avant tout accès à des parties sous tension, la tension doit être coupée
2. Preparation of troughs
Préparation du trou
3. Make the electrical connection
Faire la connexion électrique
4. Place the luminaire
Placer le luminaire
5. Switch on
Allumer



Correcte verwijdering van dit product (Elektrische&elektronische afvalapparatuur)
Comment éliminer ce produit (Déchets d'équipements électriques&électroniques)
Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)
Correct disposal of this product (Waste electrical&electrical equipment)

- 2 NL - Voorbereiding op uitholling
FR - Préparation du trou
EN - Preparation of troughs
DE - Vorbereitung des loch
GR - Προετοιμασία τρύπα






3 ELECTRICAL CONNECTION

Installation : Led Power Supply

Red : +
Black: -

only use a Power supply delivery from BEL LIGHTING - SENICO



PART A

Lees de algemene gebruiksvoorwaarden : PART B
Lire attentivement les conditions générales d'utilisation: PART B
Read attentively the general instructions: PART B
Lesen Sie die allgemeinen Gebrauchsanweisungen: PART B
Diabaste thV genikeV odhgie V : PART B

WAARSCHUWING
AVERTISSEMENT
WARNING
WARNUNG
PROSOCH